



Rayons de surpression:

Silos à farine et Silo à maïs SB
silo à blé SA

- | | |
|--|-----------|
| | 20 Mbars |
| | 50 Mbars |
| | 140 Mbars |
| | 200 Mbars |

P1 à P7 : poulaillers 1 à 7

S1 à S7 : Silos à farine 1 à 7

SA : Silo à blé

SB : Silo à Maïs

C1 et C2 : Unité de conditionnement des œufs

Unité de fabrication des farines

Appartement

Carport véhicules

Stockage temporaire des œufs

Stockage des matières premières

A' Bâtiment vide

B' Stockage matériel et outillage

C' Stockage emballage

GE Groupe électrogène

PLANCHE 6 : Distances des effets de surpression pour les silos
(Ech : 1/2000)