

B.P. 483 - 98845 NOUMEA CEDEX
Tél. : 26.65.65 - FAX : (687) 26.65.50
Agence du Nord : Tél. : 42.36.70 - Fax : 47.34.79
Agence Iles : Tél. : 45.00.82 - Fax : 45.01.02
contact@cofely.socometra.nc

30098

DIN° : _____

Attachement : _____

CLIENT : Edith Paris Code N° 3215 BT N° 12352

Adresse : 12330

Objet de la demande

Préventif (Hou métrologie)

Compte rendu d'intervention

Date début d'intervention : 26/06/2019 Heure Arrivée : 08h30

Date fin d'intervention : 26/06/2019 Heure Départ : 15h15

Identification de l'équipement :

Distribution

- ☒ Calculateur
- ☒ Mesureur
- ☒ Flexible
- ☒ Console de gestion
- ☒ Cuve de Stockage
- ☐ Ensemble de détection
- ☒ Dégazeur
- ☒ Moteur
- ☒ Pistolet

Servicing

- ☒ Compresseur
- ☒ Portique de Lavage
- ☒ Pont de levage
- ☒ Aspirateur
- ☒ Haute Pression

Lubrifiant

- ☒ Pompe à huile
- ☒ Pompe à graisse
- ☒ Bac à égoutures

Batiment

- ☒ Tableau Electrique
- ☐ Climatisation

Autres :

Séparateurs
4ème Garage + Aire de lavage

N° Equipement : _____ Produit : _____

Opérations effectuées :

* Analyse des travaux effectués, OK
* Contrôle préventif hou métrologie (Garage + aire de lavage + Séparateurs)
* Contrôle test A.R.U. pote, bouteille, Garage, OK
* Contrôle préventif, conforme

Remarques :

Opérations à prévoir :

* Consultation de la gamme de maintenance.

SAISI

Le : _____

☒ Intervention terminée

☐ Intervention à poursuivre

Nom et signature de l'agent
COFELY SOCOMETRA

Henri / Groul
[Signature]

Nom et signature du CLIENT
(Le signataire déclare être d'accord sur les travaux effectués ci-dessus et satisfait du travail)

SIAE Inc
[Signature]

MARAIS SERVICE

RT 1 - 5e KM - TEL. 41 57 00

NOUMEA

BCI 17499 00010 2-33 1802014 86

2013 B 1122187 - Rider: 1122187.001

le 26/06/2019



NE POURSUIVEZ PAS si vous ne comprenez pas clairement comment réaliser le travail

Formulaire de validation de tâche effectuée

15315

Quand doit-on l'utiliser

Important : Utilisez avec les JSA, listes de contrôle des risques majeurs applicables

Remplissez ce formulaire pour chaque travail, chaque jour de travail sur les chantiers qui sont entièrement ou partiellement ouverts... à des activités commerciales

- Ne commencez pas avant d'avoir compris les règles de sauvegarde de la vie et de sécurité sur site
- Évaluez si un travail impliquant des risques supérieurs peut être éliminé en utilisant d'autres méthodes

Adresse de station :

- Bât. 7 Hanks

Numéro d'ordre de travail :

Date :

26/06/2019

Nom de la société de l'entrepreneur :

- Socauetia

Nombre de travailleurs :

02

Numéro de Safety Passport :

Heure d'arrivée :

08h30

Heure de fin :

15h15

Temps sur site :

Temps de déplacement :

Description du problème / travail :

Prévoir (Hou météorologie)

Numéro / Nom de JSA :

Fait ☒ AVANT de commencer le travail (utilisez le verso du formulaire si plus d'espace est requis)

- ☒ 1. Réviser la JSA / Commencez le processus d'analyse des risques de dernière minute (LMRA)
- ☒ 2. Tout risque du chantier/travail, non décrit dans la JSA, a été évalué et documenté ci-dessous
- ☒ 3. EPI disponible pour utilisation conformément aux exigences JSA / LMRA

Étapes du travail

Risques potentiels non couverts par la JSA

Comment éliminer ou réduire les risques

Vérifiez si une ou plusieurs Règle(s) de Sauvegarde de la vie s'applique(nt) avant de commencer le travail

- ☒ Protégez-vous des véhicules en mouvement
- ☐ Protégez-vous des chutes
- ☐ Isolez les sources d'énergie (LOTO)
- ☒ Testez l'atmosphère

Vérifiez et remplissez les listes de contrôle de risque supérieur requises avant de commencer le travail

- ☒ Verrouillage / Étiquetage
- ☐ Pénétration dans un puits
- ☐ Excavations ou forages superficiels
- ☐ Levages de charges modérées
- ☐ Travail en hauteur
- ☐ Pénétration dans une zone de réservoir
- ☐ Excavation profonde
- ☐ Levage important
- ☐ Travail à chaud
- ☐ Pénétration en espace confiné
- ☐ Levage difficile

Fait ☒ Avant les travaux : Discutez avec l'opérateur / le représentant du site

- ☒ 4. Activité de travail planifiée et actions permettant d'éliminer les problèmes potentiels de sécurité liés aux opérations de magasin
- ☒ 5. Tous les événements prévus pouvant avoir une incidence sur le travail, ex: livraison de carburants/changements de quart
- ☒ 6. Barricadage / Protection de la zone de travail
- ☒ 7. Que faire en cas d'urgence

Responsable du sous-traitant

Nom et signature :

H. Goussier

Représentant du site

Nom et signature :

S. A. L. G. L.

Fait ☒ Validation des travaux : Discutez avec l'opérateur / le représentant du site

- ☒ 8. Statut du travail : le travail est-il terminé ou nécessite un suivi, indiquez toute modification d'équipement
- ☒ 9. La zone de travail est rangée, propre et accessible en toute sécurité
- ☐ 10. Tout équipement critique (CSD) qui reste hors service. Si c'est le cas, le sous-traitant doit expliquer les mesures temporaires à l'opérateur / représentant du site

Nom du CSD : _____ Mesures temporaires : _____

Commentaire de l'opérateur / du représentant du site :

Responsable du sous-traitant

Nom et signature :

H. Goussier

Représentant du site

Nom et signature :

Ch. Goussier

Équipement/Pièces - Commandes, remplacés ou mis au rebut (inclure modèle/numéro de série) :

MARAI SERVICE
RT 1 - 5e KM - Tél. 41 57 00
BP 15348 - 98804 NOUMEA
BCI 17499 00010 25934802014 86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet : 1 182 187 001

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

Partie bâtiment - sécurité - distribution - stockage

STATION SERVICE

HORS METROLOGIE

Date : 24 / 04 / 2019

Heure d'arrivée : 08h30

Heure de départ : 15h15

Nom de la station

BP 17499

Observations du responsable de la station

Zone tamise 2019

CODE STATION : 3215

ST N°	IDENTIFICATION	SAISIE
19352	Conole de Gestis	
12330	Vente de carburant	SAISI
		Le

Visas après intervention

SOCOMETRA

STATION

Noms

Signature

Henri
Boucin

[Signature]

Nom

Signature

STATION SERVICE
BP 17499 - 98600 NOUMEA
RT 4 - 5e KM - TEL 41 57 00
BCI 17499 00010 2593-8U2014.86
RCS 2013 B 1182 187 - Ridet 1 182 187 001

I. CONTRÔLE GENERAL DU SITE

PISTE	GENERAL				ECLAIRAGE				
	C NC N/A		C NC N/A		C NC N/A		C NC N/A		
	☒ ☐ ☐ Etat général piste	☒ ☐ ☐ Propreté générale	☐ ☒ ☐ Marquages au sol	☒ ☐ ☐ Etat des ilots	☒ ☐ ☐ Sous auvent	☒ ☐ ☐ Contour de auvent	☒ ☐ ☐ Etat des regards et tampons	☒ ☐ ☐ Etat des avaloirs	☒ ☐ ☐ Spot hallogènes
☒ ☐ ☐ Propreté des avaloirs	☒ ☐ ☐ Etat des caniveaux	☒ ☐ ☐ Propreté des caniveaux	☒ ☐ ☐ Etat poteaux auvent	☒ ☐ ☐ Totem	☐ ☐ ☐ Affichage publicitaire	☒ ☐ ☐ Etat du auvent	☒ ☐ ☐ Etat signalisations	☒ ☐ ☐ Panneaux	
☒ ☐ ☐ Etat des poubelles	☒ ☐ ☐ Arc-boutants de protection	☐ ☐ ☐ Propreté des séparateurs d'hydrocarbures							
SECURITE									
C NC		C NC		C NC		C NC N/A			
☐ ☐ Bac à sable (rempli)		☐ ☐ Pelle		☐ ☐ Affichage sécurité (cf spécif)		☐ ☐ RIA			
Arrêt d'urgence	Type ☐ Atex ☒ Non Atex		Nombre 01		Etat général ☒ C ☐ NC		Test annuel le 23/04/2019 ☒ C ☐ NC		
Extincteurs	Type ☐ C ☒ ABC ☐ NC	Nombre 04		Etat général ☒ C ☐ NC		Fixation ☒ C ☐ NC		Contrôle Annuel ☒ C ☐ NC 02/01/19	

AIRE DE LAVAGE	GENERAL			
	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
☒ ☐ ☐ Etat général piste	☒ ☐ ☐ Propreté générale	☐ ☒ ☐ Marquages au sol	☒ ☐ ☐ Etat des ilots	
☒ ☐ ☐ Etat des regards et tampons	☒ ☐ ☐ Etat des avaloirs	☐ ☒ ☐ Propreté des avaloirs	☒ ☐ ☐ Etat des caniveaux	
☐ ☒ ☐ Propreté des caniveaux	☐ ☐ ☒ Etat du auvent	☒ ☐ ☐ Etat des panneaux	☒ ☐ ☐ Etat des poubelles	
☐ ☐ ☐ Propreté des séparateurs d'hydrocarbures				

GARAGE	GENERAL			
	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ ☐ ☐ Propreté général	☒ ☐ ☐ Etat volet roulant	☒ ☐ ☐ Fonctionnement volets	☒ ☐ ☐ Etat portes
☒ ☐ ☐ Etat de luminaires	☐ ☒ ☐ Eclairage	☐ ☐ ☐ Poubelles		
☐ ☐ ☐ Propreté des séparateurs d'hydrocarbures				
SECURITE				
Arrêt d'urgence	Type ☐ Atex ☒ Non Atex		Nombre 1	
Extincteurs	Type ☒ C ☐ NC	Nombre 1		Etat général ☒ C ☐ NC
Tableau électrique	Propreté ☒ C ☐ NC	Porte et caches ☐ C ☒ NC	Mise à la terre ☒ C ☐ NC	Fixation ☒ C ☐ NC
				Accessibilité ☒ C ☐ NC
				Identification disjoncteurs ☒ C ☐ NC
				Serrage connexions ☐ C ☐ NC
				Contrôle Annuel 05/02/19

BOUTIQUE / RESERVE		GENERAL									
		C NC N/A		C NC N/A		C NC N/A		C NC N/A			
		☒ ☐ ☐ Propreté général		☒ ☐ ☐ Etat volet roulant		☒ ☐ ☐ Fonctionnement volets		☐ ☒ ☐ Etat portes et verrous			
		☒ ☐ ☐ Etat de luminaires		☒ ☐ ☐ Eclairage		☒ ☐ ☐ Etat gondoles / étagères		☒ ☐ ☐ Prises			
		DOCUMENTATION									
		C NC		C NC		C NC		C NC			
		☐ ☐ Plan du site (masse)		☒ ☐ Procédure sécurité		☒ ☐ Plan de prévention		☒ ☐ Rapports métrologies			
		☒ ☐ Rapport contrôle réglementaire		☐ ☐ Plan réseaux hydrocarbures		☐ ☐ Plan réseaux élect + eau		☒ ☐ Plan de sécurité générale			
		SECURITE									
		C NC N/A		C NC N/A		C NC N/A					
☒ ☐ ☐ BAES		☐ ☐ ☒ Barre anti panique		☒ ☐ ☐ Affichage sécurité (cf spécif)							
Arrêt d'urgence	Type	Nombre		Etat général		Test annuel le 23.04.2019					
	☐ Atex ☒ Non Atex	1.....		☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC					
Détecteurs de fuite	Identifications des cuves		Bouton test		Plombage		Voyants				
	☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC		☐ C ☐ NC N/A		☒ C ☐ NC				
Extincteurs	Type	Nombre		Etat général		Fixation		Accessibilité		Contrôle Annuel	
	☒ C ☐ NC	2		☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC 02/19	
Tableau électrique	Propreté	Porte et caches		Mise à la terre		schéma unifilaire		Identification disjoncteurs		Serrage connections	
	☒ C ☐ NC	☐ C ☒ NC		☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC		☒ C ☐ NC		☐ C ☐ NC N/A	

INTERVENTIONS EFFECTUEES

* Contrôle préventif, etc.
 * Contrôle Garage + Aire de lavage + Contrôle séparateurs
 * Contrôle ARU piste, boutique, Garage

TRAVAUX A PREVOIR

* Pente entrée boutique à refaire réglage + libérer accès TGBT générale + Glisser place d'une porte.
 * Avaloir, caniveau sur Aire de lavage à nettoyer.
 * Documentation à regrouper prochain préventif

SAISI

Le :

II. CONTRÔLE DES EQUIPEMENTS DE GESTIONS

CONSOLE DE GESTION	GENERAL			
	C NC	C NC	C NC	C NC
☒ ☐ Etat général	☒ ☐ Etat de l'écran	☒ ☐ Etat du clavier	☒ ☐ Branchement électrique	
☒ ☐ Etat de l'imprimante	☒ ☐ Fonctionnement onduleur	☒ ☐ Nettoyage intérieur onduleur	☒ ☐ Etat des connections	

CONSOLE VEEDER ROOT	GENERAL			
	C NC	C NC	C NC	C NC
☒ ☐ Etat général	☒ ☐ Etat des alarmes	☒ ☐ Etat du clavier	☒ ☐ Etat de l'imprimante	

INTERVENTIONS EFFECTUEES

** Contrôle préventif, OK*

TRAVAUX A PREVOIR

** Console veeder root ne détecte pas l'eau dans les bacs d'humidité des buses SP, GO*

SAISI

LO

III. CONTRÔLE DES DISTRIBUTEURS

	N° station <u>3/4</u> / N° de série <u>51430246</u> Marque <u>Tokheim</u> / Type <u>Q 5.10</u>		N° station <u>1/2</u> / N° de série <u>D1430210</u> Marque <u>Tokheim</u> / Type <u>Q 5.10</u>	
Etat général	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ Propreté ☒ Fixation au sol ☒ Etat des câbles ☒ Continuité des masses	☒ Présence de choc ☒ Etat des serrures ☒ Mise à la terre ☒ Présence de rouille	☒ Propreté ☒ Fixation au sol ☒ Etat des câbles ☒ Continuité des masses	☒ Présence de choc ☒ Etat des serrures ☒ Mise à la terre ☒ Présence de rouille
Signalétique	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ Autocollant n° de pompe ☒ Autocollant livraison min. ☒ Etat logos pétrolier	☒ Affichage sécurité ☒ Plan de plombage	☒ Autocollant n° de pompe ☒ Autocollant livraison min. ☒ Etat logos pétrolier	☒ Affichage sécurité ☒ Plan de plombage
Calculateur	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ Propreté intérieur caisson ☒ Affichage réglementaire ☒ Eclairage ☒ Correspondance prix/volume ☒ Etat des connectiques ☒ Etat de la batterie	☒ Lisibilité affichage ☒ Lisibilité des unités ☒ Totalisateurs ☒ Affichage des 2 côtés ☒ Remise à zéro	☒ Propreté intérieur caisson ☒ Affichage réglementaire ☒ Eclairage ☒ Correspondance prix/volume ☒ Etat des connectiques ☒ Etat de la batterie	☒ Lisibilité affichage ☒ Lisibilité des unités ☒ Totalisateurs ☒ Affichage des 2 côtés ☒ Remise à zéro
Pistolet	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ Fonctionnement ☒ Protections ☒ Etat gachette ☒ Etat du support pistolet ☒ Raccord cassant ☒ Vidange / nettoyage du réservoir à égoutture support pistolet	☒ Macaron ☒ Etat poignée ☒ Arrêt automatique ☒ Cliquet de maintien ☒ Fuite apparente	☒ Fonctionnement ☒ Protections ☒ Etat gachette ☒ Etat du support pistolet ☒ Raccord cassant ☒ Vidange / nettoyage du réservoir à égoutture support pistolet	☒ Macaron ☒ Etat poignée ☒ Arrêt automatique ☒ Cliquet de maintien ☒ Fuite apparente
Flexible	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ Etat ☒ Etat des guides ☒ Fonctionnement enrouleur	☒ Fuite apparente ☒ Protections ☒ Longueur adéquate	☒ Etat ☒ Etat des guides ☒ Fonctionnement enrouleur	☒ Fuite apparente ☒ Protections ☒ Longueur adéquate
Pompage	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ Amorçage ☒ Etat courroie ☒ Etat des filtres ☒ Fuite apparente	☒ Débit ☒ Tension courroie ☒ Propreté des filtres ☒ Etat clapet de sécurité	☒ Amorçage ☒ Etat courroie ☒ Etat des filtres ☒ Fuite apparente	☒ Débit ☒ Tension courroie ☒ Propreté des filtres ☒ Etat clapet de sécurité

	N° station <u>7-8</u> / N° de série <u>D1430212</u> Marque <u>TORHEIM</u> / Type <u>Q510</u>	N° station <u>5-6</u> / N° de série <u>D1430215</u> Marque <u>TORHEIM</u> / Type <u>Q510</u>
Etat général	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Propreté ☒ ☐ ☐ Fixation au sol ☒ ☐ ☐ Etat des câbles ☒ ☐ ☐ Continuité des masses C NC N/A ☒ ☐ ☐ Présence de choc ☒ ☐ ☐ Etat des serrures ☒ ☐ ☐ Mise à la terre ☒ ☐ ☐ Présence de rouille	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Propreté ☒ ☐ ☐ Fixation au sol ☒ ☐ ☐ Etat des câbles ☒ ☐ ☐ Continuité des masses C NC N/A ☒ ☐ ☐ Présence de choc ☒ ☐ ☐ Etat des serrures ☒ ☐ ☐ Mise à la terre ☒ ☐ ☐ Présence de rouille
Signalétique	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Autocollant n° de pompe ☒ ☐ ☐ Autocollant livraison min. ☒ ☐ ☐ Etat logos pétrolier C NC N/A ☒ ☐ ☐ Affichage sécurité ☒ ☐ ☐ Plan de plombage	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Autocollant n° de pompe ☒ ☐ ☐ Autocollant livraison min. ☒ ☐ ☐ Etat logos pétrolier C NC N/A ☒ ☐ ☐ Affichage sécurité ☒ ☐ ☐ Plan de plombage
Calculateur	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Propreté intérieur caisson ☒ ☐ ☐ Affichage réglementaire ☒ ☐ ☐ Eclairage ☒ ☐ ☐ Correspondance prix/volume ☒ ☐ ☐ Etat des connectiques ☒ ☐ ☐ Etat de la batterie C NC N/A ☒ ☐ ☐ Lisibilité affichage ☒ ☐ ☐ Lisibilité des unités ☒ ☐ ☐ Totalisateurs ☒ ☐ ☐ Affichage des 2 côtés ☒ ☐ ☐ Remise à zéro	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Propreté intérieur caisson ☒ ☐ ☐ Affichage réglementaire ☒ ☐ ☐ Eclairage ☒ ☐ ☐ Correspondance prix/volume ☒ ☐ ☐ Etat des connectiques ☒ ☐ ☐ Etat de la batterie C NC N/A ☒ ☐ ☐ Lisibilité affichage ☒ ☐ ☐ Lisibilité des unités ☒ ☐ ☐ Totalisateurs ☒ ☐ ☐ Affichage des 2 côtés ☒ ☐ ☐ Remise à zéro
Pistolet	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Fonctionnement ☒ ☐ ☐ Protections ☒ ☐ ☐ Etat gachette ☒ ☐ ☐ Etat du support pistolet ☒ ☐ ☐ Raccord cassant ☐ ☒ ☐ Vidange / nettoyage du reservoir à égoutturer support pistolet C NC N/A ☒ ☐ ☐ Macaron ☒ ☐ ☐ Etat poignée ☒ ☐ ☐ Arrêt automatique ☒ ☐ ☐ Cliquet de maintien ☒ ☐ ☐ Fuite apparente	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Fonctionnement ☒ ☐ ☐ Protections ☒ ☐ ☐ Etat gachette ☒ ☐ ☐ Etat du support pistolet ☒ ☐ ☐ Raccord cassant ☐ ☒ ☐ Vidange / nettoyage du reservoir à égoutturer support pistolet C NC N/A ☒ ☐ ☐ Macaron ☒ ☐ ☐ Etat poignée ☒ ☐ ☐ Arrêt automatique ☒ ☐ ☐ Cliquet de maintien ☒ ☐ ☐ Fuite apparente
Flexible	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat ☒ ☐ ☐ Etat des guides ☒ ☐ ☐ Fonctionnement enrouleur C NC N/A ☒ ☐ ☐ Fuite apparente ☒ ☐ ☐ Protections ☒ ☐ ☐ Longueur adéquate	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat ☒ ☐ ☐ Etat des guides ☒ ☐ ☐ Fonctionnement enrouleur C NC N/A ☒ ☐ ☐ Fuite apparente ☒ ☐ ☐ Protections ☒ ☐ ☐ Longueur adéquate
Pompage	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Amorçage ☒ ☐ ☐ Etat courroie ☒ ☐ ☐ Etat des filtres ☒ ☐ ☐ Fuite apparente C NC N/A ☒ ☐ ☐ Débit ☒ ☐ ☐ Tension courroie ☒ ☐ ☐ Propreté des filtres ☒ ☐ ☐ Etat clapet de sécurité	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Amorçage ☒ ☐ ☐ Etat courroie ☒ ☐ ☐ Etat des filtres ☒ ☐ ☐ Fuite apparente C NC N/A ☒ ☐ ☐ Débit ☒ ☐ ☐ Tension courroie ☒ ☐ ☐ Propreté des filtres ☒ ☐ ☐ Etat clapet de sécurité

	N° station / N° de série		N° station / N° de série	
	Marque / Type		Marque / Type	
Etat général	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Propreté	☐ ☐ ☐ Présence de choc	☐ ☐ ☐ Propreté	☐ ☐ ☐ Présence de choc
	☐ ☐ ☐ Fixation au sol	☐ ☐ ☐ Etat des serrures	☐ ☐ ☐ Fixation au sol	☐ ☐ ☐ Etat des serrures
	☐ ☐ ☐ Etat des câbles	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Etat des câbles	☐ ☐ ☐ Mise à la terre
	☐ ☐ ☐ Continuité des masses	☐ ☐ ☐ Présence de rouille	☐ ☐ ☐ Continuité des masses	☐ ☐ ☐ Présence de rouille
Signalétique	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Autocollant n° de pompe	☐ ☐ ☐ Affichage sécurité	☐ ☐ ☐ Autocollant n° de pompe	☐ ☐ ☐ Affichage sécurité
	☐ ☐ ☐ Autocollant livraison min.	☐ ☐ ☐ Plan de plombage	☐ ☐ ☐ Autocollant livraison min.	☐ ☐ ☐ Plan de plombage
	☐ ☐ ☐ Etat logos pétrolier		☐ ☐ ☐ Etat logos pétrolier	
Calculateur	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Propreté intérieur caisson	☐ ☐ ☐ Lisibilité affichage	☐ ☐ ☐ Propreté intérieur caisson	☐ ☐ ☐ Lisibilité affichage
	☐ ☐ ☐ Affichage réglementaire	☐ ☐ ☐ Lisibilité des unités	☐ ☐ ☐ Affichage réglementaire	☐ ☐ ☐ Lisibilité des unités
	☐ ☐ ☐ Eclairage	☐ ☐ ☐ Totalisateurs	☐ ☐ ☐ Eclairage	☐ ☐ ☐ Totalisateurs
	☐ ☐ ☐ Correspondance prix/volume	☐ ☐ ☐ Affichage des 2 côtés	☐ ☐ ☐ Correspondance prix/volume	☐ ☐ ☐ Affichage des 2 côtés
	☐ ☐ ☐ Etat des connectiques	☐ ☐ ☐ Remise à zéro	☐ ☐ ☐ Etat des connectiques	☐ ☐ ☐ Remise à zéro
	☐ ☐ ☐ Etat de la batterie		☐ ☐ ☐ Etat de la batterie	
Pistolet	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Fonctionnement	☐ ☐ ☐ Macaron	☐ ☐ ☐ Fonctionnement	☐ ☐ ☐ Macaron
	☐ ☐ ☐ Protections	☐ ☐ ☐ Etat poignée	☐ ☐ ☐ Protections	☐ ☐ ☐ Etat poignée
	☐ ☐ ☐ Etat gachette	☐ ☐ ☐ Arrêt automatique	☐ ☐ ☐ Etat gachette	☐ ☐ ☐ Arrêt automatique
	☐ ☐ ☐ Etat du support pistolet	☐ ☐ ☐ Cliquet de maintien	☐ ☐ ☐ Etat du support pistolet	☐ ☐ ☐ Cliquet de maintien
	☐ ☐ ☐ Raccord cassant	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Raccord cassant	☐ ☐ ☐ Fuite apparente
	☐ ☐ ☐ Vidange / nettoyage du reservoir à égoutture support pistolet		☐ ☐ ☐ Vidange / nettoyage du reservoir à égoutture support pistolet	
Flexible	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat	☐ ☐ ☐ Fuite apparente
	☐ ☐ ☐ Etat des guides	☐ ☐ ☐ Protections	☐ ☐ ☐ Etat des guides	☐ ☐ ☐ Protections
	☐ ☐ ☐ Fonctionnement enrouleur	☐ ☐ ☐ Longueur adéquate	☐ ☐ ☐ Fonctionnement enrouleur	☐ ☐ ☐ Longueur adéquate
Pompage	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Amorçage	☐ ☐ ☐ Débit	☐ ☐ ☐ Amorçage	☐ ☐ ☐ Débit
	☐ ☐ ☐ Etat courroie	☐ ☐ ☐ Tension courroie	☐ ☐ ☐ Etat courroie	☐ ☐ ☐ Tension courroie
	☐ ☐ ☐ Etat des filtres	☐ ☐ ☐ Propreté des filtres	☐ ☐ ☐ Etat des filtres	☐ ☐ ☐ Propreté des filtres
	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat clapet de sécurité	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat clapet de sécurité

	N° station / N° de série		N° station / N° de série	
	Marque / Type		Marque / Type	
Etat général	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Propreté	☐ ☐ ☐ Présence de choc	☐ ☐ ☐ Propreté	☐ ☐ ☐ Présence de choc
	☐ ☐ ☐ Fixation au sol	☐ ☐ ☐ Etat des serrures	☐ ☐ ☐ Fixation au sol	☐ ☐ ☐ Etat des serrures
	☐ ☐ ☐ Etat des câbles	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Etat des câbles	☐ ☐ ☐ Mise à la terre
	☐ ☐ ☐ Continuité des masses	☐ ☐ ☐ Présence de rouille	☐ ☐ ☐ Continuité des masses	☐ ☐ ☐ Présence de rouille
Signalétique	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Autocollant n° de pompe	☐ ☐ ☐ Affichage sécurité	☐ ☐ ☐ Autocollant n° de pompe	☐ ☐ ☐ Affichage sécurité
	☐ ☐ ☐ Autocollant livraison min.	☐ ☐ ☐ Plan de plombage	☐ ☐ ☐ Autocollant livraison min.	☐ ☐ ☐ Plan de plombage
	☐ ☐ ☐ Etat logos pétrolier		☐ ☐ ☐ Etat logos pétrolier	
Calculateur	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Propreté intérieur caisson	☐ ☐ ☐ Lisibilité affichage	☐ ☐ ☐ Propreté intérieur caisson	☐ ☐ ☐ Lisibilité affichage
	☐ ☐ ☐ Affichage réglementaire	☐ ☐ ☐ Lisibilité des unités	☐ ☐ ☐ Affichage réglementaire	☐ ☐ ☐ Lisibilité des unités
	☐ ☐ ☐ Eclairage	☐ ☐ ☐ Totalisateurs	☐ ☐ ☐ Eclairage	☐ ☐ ☐ Totalisateurs
	☐ ☐ ☐ Correspondance prix/volume	☐ ☐ ☐ Affichage des 2 côtés	☐ ☐ ☐ Correspondance prix/volume	☐ ☐ ☐ Affichage des 2 côtés
	☐ ☐ ☐ Etat des connectiques	☐ ☐ ☐ Remise à zéro	☐ ☐ ☐ Etat des connectiques	☐ ☐ ☐ Remise à zéro
	☐ ☐ ☐ Etat de la batterie		☐ ☐ ☐ Etat de la batterie	
Pistolet	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Fonctionnement	☐ ☐ ☐ Macaron	☐ ☐ ☐ Fonctionnement	☐ ☐ ☐ Macaron
	☐ ☐ ☐ Protections	☐ ☐ ☐ Etat poignée	☐ ☐ ☐ Protections	☐ ☐ ☐ Etat poignée
	☐ ☐ ☐ Etat gachette	☐ ☐ ☐ Arrêt automatique	☐ ☐ ☐ Etat gachette	☐ ☐ ☐ Arrêt automatique
	☐ ☐ ☐ Etat du support pistolet	☐ ☐ ☐ Cliquet de maintien	☐ ☐ ☐ Etat du support pistolet	☐ ☐ ☐ Cliquet de maintien
	☐ ☐ ☐ Raccord cassant	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Raccord cassant	☐ ☐ ☐ Fuite apparente
	☐ ☐ ☐ Vidange / nettoyage du reservoir à égoutturer support pistolet		☐ ☐ ☐ Vidange / nettoyage du reservoir à égoutturer support pistolet	
Flexible	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat	☐ ☐ ☐ Fuite apparente
	☐ ☐ ☐ Etat des guides	☐ ☐ ☐ Protections	☐ ☐ ☐ Etat des guides	☐ ☐ ☐ Protections
	☐ ☐ ☐ Fonctionnement enrouleur	☐ ☐ ☐ Longueur adéquate	☐ ☐ ☐ Fonctionnement enrouleur	☐ ☐ ☐ Longueur adéquate
Pompage	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Amorçage	☐ ☐ ☐ Débit	☐ ☐ ☐ Amorçage	☐ ☐ ☐ Débit
	☐ ☐ ☐ Etat courroie	☐ ☐ ☐ Tension courroie	☐ ☐ ☐ Etat courroie	☐ ☐ ☐ Tension courroie
	☐ ☐ ☐ Etat des filtres	☐ ☐ ☐ Propreté des filtres	☐ ☐ ☐ Etat des filtres	☐ ☐ ☐ Propreté des filtres
	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat clapet de sécurité	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat clapet de sécurité

INTERVENTIONS EFFECTUEES

* Contrôle générale, OK

* Pompe 3 H: Rempl auto-rolling macaron B₂, OK
+ antiréchauffement B₂, OK

TRAVAUX A PREVOIR

IV. CONTRÔLE DU STOCKAGE

Dépotage	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
☐ ☐ ☐ Propreté du regard	☐ ☐ ☐ Propreté évacuation	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Peinture bouchons	
☐ ☐ ☐ Etat joint bouchon	☐ ☐ ☐ Verrouillage bouchons	☐ ☐ ☐ Identification cuve	☐ ☐ ☐ Propreté évacuation	
☐ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☐ ☐ ☐ Etat joint regard	☐ ☐ ☐ Etat des bouchons		

Events	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
☒ ☐ ☐ Etat général	☒ ☐ ☐ Pare-flamme	☒ ☐ ☐ Fixation	☒ ☐ ☐ Mise à la terre	

	Cuve N° <u>15004</u> / Produit <u>Gazal</u>		Cuve N° <u>15004</u> / Produit <u>Gazal</u>	
Etat général	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat couvercle regard ☒ ☐ ☐ Etat joint couvercle ☒ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur) ☒ ☐ ☐ Vase recup. condensat	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etanchéité couvercle ☒ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons ☒ ☐ ☐ Etanchéité regard ☒ ☐ ☐ Propreté du regard	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat couvercle regard ☒ ☐ ☐ Etat joint couvercle ☒ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur) ☒ ☐ ☐ Vase récupération condensat	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etanchéité couvercle ☒ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons ☒ ☐ ☐ Etanchéité regard ☒ ☐ ☐ Propreté du regard
Jauge	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat du bouchon ☒ ☐ ☐ Etat de la jauge	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Joint du bouchon ☒ ☐ ☐ Test présence d'eau	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat du bouchon ☒ ☐ ☐ Etat de la jauge	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Joint du bouchon ☒ ☐ ☐ Test présence d'eau
Plateau	C NC N/A ☐ ☐ ☐ Etat général ☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint ☐ ☐ ☐ Mise à la terre ☐ ☐ ☐ Propreté du plateau ☐ ☐ ☐ Fuite apparente	C NC N/A ☐ ☐ ☐ Présence de rouille ☐ ☐ ☐ Etat des bobines ☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie ☐ ☐ ☐ Etat des vannes ☐ ☐ ☐ Etat des sondes	C NC N/A ☐ ☐ ☐ Etat général ☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint ☐ ☐ ☐ Mise à la terre ☐ ☐ ☐ Propreté du plateau ☐ ☐ ☐ Fuite apparente	C NC N/A ☐ ☐ ☐ Présence de rouille ☐ ☐ ☐ Etat des bobines ☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie ☐ ☐ ☐ Etat des vannes ☐ ☐ ☐ Etat des sondes
Detecteur de fuite	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat de l'électrode ☒ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve ☒ ☐ ☐ Fonctionnement détection	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat du vase ☒ ☐ ☐ Niveau du vase ☒ ☐ ☐ Etat connection elec.	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat de l'électrode ☒ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve ☒ ☐ ☐ Fonctionnement détection	C NC N/A ☒ ☐ ☐ Etat du vase ☒ ☐ ☐ Niveau du vase ☒ ☐ ☐ Etat connection elec.

Cuve N°5..... / Produit <i>(15004) Catal</i>		Cuve N°4..... / Produit <i>(15004) Sans Plomb</i>		
Etat général	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	
	☒ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☒ ☐ ☐ Etanchéité couvercle	☒ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☒ ☐ ☐ Etanchéité couvercle
	☒ ☐ ☐ Etat joint couvercle	☒ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons	☒ ☐ ☐ Etat joint couvercle	☒ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons
	☐ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur)	☒ ☐ ☐ Etanchéité regard	☐ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur)	☒ ☐ ☐ Etanchéité regard
	☐ ☒ ☐ Vase recup. condensat	☒ ☐ ☐ Propreté du regard	☐ ☒ ☐ Vase récupération condensat	☒ ☐ ☐ Propreté du regard
Jauge	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ ☐ ☐ Etat du bouchon	☒ ☐ ☐ Joint du bouchon	☒ ☐ ☐ Etat du bouchon	☒ ☐ ☐ Joint du bouchon
	☒ ☐ ☐ Etat de la jauge	☒ ☐ ☐ Test présence d'eau	☒ ☐ ☐ Etat de la jauge	☒ ☐ ☐ Test présence d'eau
Plateau	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat général	☐ ☐ ☐ Présence de rouille	☐ ☐ ☐ Etat général	☐ ☐ ☐ Présence de rouille
	☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint	☐ ☐ ☐ Etat des bobines	☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint	☐ ☐ ☐ Etat des bobines
	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie
	☐ ☐ ☐ Propreté du plateau	☐ ☐ ☐ Etat des vannes	☐ ☐ ☐ Propreté du plateau	☐ ☐ ☐ Etat des vannes
	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat des sondes	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat des sondes
Detecteur de fuite	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ ☐ ☐ Etat de l'électrode	☒ ☐ ☐ Etat du vase	☒ ☐ ☐ Etat de l'électrode	☒ ☐ ☐ Etat du vase
	☒ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve	☒ ☐ ☐ Niveau du vase	☒ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve	☒ ☐ ☐ Niveau du vase
	☒ ☐ ☐ Fonctionnement détection	☒ ☐ ☐ Etat connection elec.	☒ ☐ ☐ Fonctionnement détection	☒ ☐ ☐ Etat connection elec.

Cuve N°3..... / Produit <i>(15004) Sans Plomb</i>		Cuve N° / Produit		
Etat général	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	
	☒ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☒ ☐ ☐ Etanchéité couvercle	☐ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☐ ☐ ☐ Etanchéité couvercle
	☒ ☐ ☐ Etat joint couvercle	☒ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons	☐ ☐ ☐ Etat joint couvercle	☐ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons
	☐ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur)	☒ ☐ ☐ Etanchéité regard	☐ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur)	☐ ☐ ☐ Etanchéité regard
	☐ ☒ ☐ Vase recup. condensat	☒ ☐ ☐ Propreté du regard	☐ ☐ ☐ Vase récupération condensat	☐ ☐ ☐ Propreté du regard
Jauge	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ ☐ ☐ Etat du bouchon	☒ ☐ ☐ Joint du bouchon	☐ ☐ ☐ Etat du bouchon	☐ ☐ ☐ Joint du bouchon
	☒ ☐ ☐ Etat de la jauge	☒ ☐ ☐ Test présence d'eau	☐ ☐ ☐ Etat de la jauge	☐ ☐ ☐ Test présence d'eau
Plateau	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat général	☐ ☐ ☐ Présence de rouille	☐ ☐ ☐ Etat général	☐ ☐ ☐ Présence de rouille
	☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint	☐ ☐ ☐ Etat des bobines	☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint	☐ ☐ ☐ Etat des bobines
	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie
	☐ ☐ ☐ Propreté du plateau	☐ ☐ ☐ Etat des vannes	☐ ☐ ☐ Propreté du plateau	☐ ☐ ☐ Etat des vannes
	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat des sondes	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat des sondes
Detecteur de fuite	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☒ ☐ ☐ Etat de l'électrode	☒ ☐ ☐ Etat du vase	☐ ☐ ☐ Etat de l'électrode	☐ ☐ ☐ Etat du vase
	☒ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve	☒ ☐ ☐ Niveau du vase	☐ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve	☐ ☐ ☐ Niveau du vase
	☒ ☐ ☐ Fonctionnement détection	☒ ☐ ☐ Etat connection elec.	☐ ☐ ☐ Fonctionnement détection	☐ ☐ ☐ Etat connection elec.

	Cuve N° / Produit		Cuve N° / Produit	
Etat général	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☐ ☐ ☐ Etanchéité couvercle	☐ ☐ ☐ Etat couvercle regard	☐ ☐ ☐ Etanchéité couvercle
	☐ ☐ ☐ Etat joint couvercle	☐ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons	☐ ☐ ☐ Etat joint couvercle	☐ ☐ ☐ Peinture couvercle/bouchons
	☐ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur)	☐ ☐ ☐ Etanchéité regard	☐ ☐ ☐ Identification cuve (n°, capacité, couleur)	☐ ☐ ☐ Etanchéité regard
	☐ ☐ ☐ Vase récup. condensat	☐ ☐ ☐ Propreté du regard	☐ ☐ ☐ Vase récupération condensat	☐ ☐ ☐ Propreté du regard
Jauge	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat du bouchon	☐ ☐ ☐ Joint du bouchon	☐ ☐ ☐ Etat du bouchon	☐ ☐ ☐ Joint du bouchon
	☐ ☐ ☐ Etat de la jauge	☐ ☐ ☐ Test présence d'eau	☐ ☐ ☐ Etat de la jauge	☐ ☐ ☐ Test présence d'eau
Plateau	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat général	☐ ☐ ☐ Présence de rouille	☐ ☐ ☐ Etat général	☐ ☐ ☐ Présence de rouille
	☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint	☐ ☐ ☐ Etat des bobines	☐ ☐ ☐ Etat apparent du joint	☐ ☐ ☐ Etat des bobines
	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie	☐ ☐ ☐ Mise à la terre	☐ ☐ ☐ Serrage boulonnerie
	☐ ☐ ☐ Propreté du plateau	☐ ☐ ☐ Etat des vannes	☐ ☐ ☐ Propreté du plateau	☐ ☐ ☐ Etat des vannes
	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat des sondes	☐ ☐ ☐ Fuite apparente	☐ ☐ ☐ Etat des sondes
Decteur de fuite	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A	C NC N/A
	☐ ☐ ☐ Etat de l'électrode	☐ ☐ ☐ Etat du vase	☐ ☐ ☐ Etat de l'électrode	☐ ☐ ☐ Etat du vase
	☐ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve	☐ ☐ ☐ Niveau du vase	☐ ☐ ☐ Absence fuite vase/cuve	☐ ☐ ☐ Niveau du vase
	☐ ☐ ☐ Fonctionnement détection	☐ ☐ ☐ Etat connection elec.	☐ ☐ ☐ Fonctionnement détection	☐ ☐ ☐ Etat connection elec.

INTERVENTIONS EFFECTUEES

- * Contrôle préventif OK
- * Peinture effectuée sur plaques de Cuivre SP, G, OK + bouchons de dépotage.

TRAVAUX A PREVOIR

- * ~~(Bout)~~ Système de fermeture pour couvercle 83, à remplacer (ne tient plus)
- * Bus les grands trou d'homme sont à vider (Refaire l'étanchéité du presse étoupe) dans les trou d'homme)
- * 84 : Couvercle intérieur à remplacer
- * Plaque d'identification à installer sur dépotage SP
- * ~~Remplacer un joint de bouchons dépotage.~~

SAISI

Le :