

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

## TABLEAU D'ENTRETIEN PERIODIQUE Tracteur NEW HOLLAND TD 60 D GIE APEBULU Kaala-Gomen

Relevé des heures du compteur	Travaux d'entretien à réaliser	Opérateurs observations et dates
<b>50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Révision de garantie</li> </ul>	concessionnaire
<b>200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidange huile du moteur</li> <li>Contrôle des équipements électriques</li> <li>Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et réducteurs arrières</li> <li>Contrôle des niveaux du pont avant: différentiel et réducteurs</li> <li>Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> </ul>	
<b>350</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidange huile du moteur</li> <li>Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>Remplacement des filtres à carburant</li> <li>Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>Contrôle des équipements électriques</li> <li>Graissage éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidange huile du moteur</li> <li>Vidange de l'huile des réducteurs avant</li> <li>Remplacement des cartouches du filtre à air</li> <li>Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>Contrôle des équipements électriques</li> <li>Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>Contrôle du niveau du pont avant</li> <li>Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>Nettoyage du filtre de l'huile de direction</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>650</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>800</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> </ul>	
<b>950</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>1100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement des cartouches du filtre à air</li> <li>• Vidange de l'huile transmission arrière et hydraulique</li> <li>• Vidange des réducteurs des roues arrière</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Vidange des réducteurs des roues avant</li> <li>• Vidange huile du pont avant</li> <li>• Vidange de l'huile de direction et nettoyage du filtre à huile</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Remplacement de la courroie du ventilateur</li> <li>• Contrôle opérationnel du radiateur</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>1250</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>1400</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> </ul>	
<b>1550</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>1700</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Vidange de l'huile de la direction et nettoyage du filtre à huile</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>1850</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle du niveau du pont avant</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Vidange de l'huile boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Vidange huile du pont avant</li> <li>• Nettoyage du filtre à huile de direction</li> <li>• Remplacement de la courroie ventilateur alternateur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> <li>• Contrôle opérationnel du radiateur</li> <li>• Contrôle des injecteurs (spécialiste)</li> </ul>	
<b>2150</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>2300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>2450</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Nettoyage du filtre à huile de la direction</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>2600</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>2750</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>2900</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> </ul>	
<b>3050</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange de l'huile de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>3050</b> (suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Vidange de l'huile du circuit de direction et nettoyage du filtre</li> <li>• Remplacement filtre hydraulique</li> <li>• Remplacement de la courroie ventilateur alternateur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Contrôle opérationnel du radiateur (démontage si nécessaire)</li> <li>• Contrôle des pressions du circuit hydraulique</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> <li>• Contrôle opérationnel du radiateur</li> </ul>	
<b>3200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>3350</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Nettoyage du filtre à huile de la direction</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>3500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>3650</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>3800</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des circuits électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>3950</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>4100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Vidange de l'huile de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Vidange huile du pont avant</li> <li>• Vidange de l'huile du circuit de direction</li> <li>• Remplacement du filtre à huile du circuit de direction</li> <li>• Remplacement filtre hydraulique</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Remplacement de la courroie de ventilateur alternateur</li> <li>• Contrôle opérationnel du radiateur (démontage si nécessaire)</li> </ul>	

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>4250</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>4400</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant et des réducteurs</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>4550</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>4700</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Nettoyage du filtre à huile de la direction</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant: différentiel et réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>4850</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange des réducteurs de roues du pont avant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> </ul>	
<b>4850</b>		

# Tableau d'entretien périodique des tracteurs

<b>(suite)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>5000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant: différentiel et réducteurs</li> <li>• Contrôle des niveaux du pont avant: différentiel et des réducteurs</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>5150</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Vidange du pont et des réducteurs avant</li> <li>• Vidange de l'huile de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Remplacement du filtre hydraulique</li> <li>• Vidange de l'huile de la direction</li> <li>• Nettoyage du filtre à huile de la direction</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Remplacement de la courroie de ventilateur alternateur</li> <li>• Contrôle opérationnel du radiateur (démontage si nécessaire)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>5300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	
<b>5450</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange huile du moteur</li> <li>• Remplacement du filtre à huile moteur</li> <li>• Remplacement des filtres à carburant</li> <li>• Contrôle des équipements électriques</li> <li>• Contrôle des niveaux de la boîte de vitesses-pont-hydraulique et des réducteurs arrière</li> <li>• Graissage des articulations du pont avant (8 graisseurs)</li> <li>• Graissage des éléments externes du relevage</li> </ul>	



# Tableau d'entretien périodique des tracteurs